

BEST IN LIGHT

Hanglamp Ligni

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

De ronde houten kap tegen het plafond. Hierin zit de aansluiting op uw vaste bedrading en de bevestiging van het snoer.

B Ophangsnoer

Het witte snoer draagt de lamp en voert de stroom. De hoogte stelt u in door het snoer in de plafondkap korter te zetten; de overlengte blijft opgerold in de kap.

C Linnen kappen

Drie ringen van linnen, van boven naar beneden steeds kleiner. Ze overlappen elkaar, waardoor het licht getrapd naar buiten komt en u nooit recht in de lichtbron kijkt.

D Houten sierkoker

De houten koker loopt door het hart van de lamp en steekt er boven en onder uit. Hij verbindt de kappen met het snoer en is het punt waaraan u het armatuur vastpakt.

In de doos

- 1 x armatuur met linnen kappen (voorgemonteerd)
- 1 x plafondkap met kroonsteen
- 3 x E27 ledlamp
- 2 x schroef en plug
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Rolmaat en potlood
- Stevige trap of ladder – en een tweede persoon

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Linnen
Materiaal	Stof en hout
Diameter kappen	70 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 180 cm
Lichtbron	3 x E27 ledlamp (meegeleverd, vervangbaar)
Aantal lichtbronnen	3
Lichtopbrengst	1200 – 1500 lumen
Kleurtemperatuur	2700K (extra warm wit)
Energieverbruik	12 watt
Aantal branduren	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Gebruik uitsluitend E27 ledlampen. Halogeen- of gloeilampen worden veel te heet voor een kap van stof.
- Til het armatuur nooit aan de linnen kappen (C) op; die vervormen dan blijvend. Pak het bij de houten koker (D) vast.
- Houd de lamp uit de buurt van vocht en damp; linnen neemt dat op en gaat er vlekkerig van zien.

Installatie

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in het plafond echt spanningsloos zijn.

2 Pak het armatuur voorzichtig uit

De kappen zijn voorgemonteerd. Haal ze niet uit elkaar en druk er niet op: een knik in linnen komt er niet meer uit. Leg het armatuur op de doos of op een deken.

3 Open de plafondkap

Draai de kap (A) los en schuif hem over het snoer omhoog. In de kap zitten de kroonsteen en de klem waarmee u straks de hoogte vastzet.

4 Bepaal de hoogte en zet het snoer vast

Houd de lamp op de gewenste hoogte en klem het snoer op die lengte vast. Rol de overlengte op in de kap; knip het snoer niet af, dan kunt u later nog corrigeren.

5 Boor en breng de pluggen aan

Houd de montageplaat tegen het plafond, met de doorvoer boven de draden. Teken de gaten af, boor ze en gebruik pluggen die bij uw plafond passen — een kap van zeventig centimeter weegt mee.

6 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardedraad, sluit die dan aan op de aardklem. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

7 Zet de plafondkap vast

Schroef de montageplaat vast en draai de kap er weer overheen. Werk met twee personen: één houdt het armatuur, de ander werkt boven het hoofd.

8 Draai de lampen erin

Draai de drie E27 lampen in de fittingen boven in de kap. Pak ze bij de voet vast en draai ze handvast aan — niet verder.

9 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en kijk of alle drie de lampen branden. Controleer van een paar meter afstand of de kappen recht hangen en netjes over elkaar vallen.

Zeventig centimeter vraagt om ruimte eronder

Ligni is met een doorsnede van zeventig centimeter een van de grootste kappen uit de collectie. Boven een eettafel hangt de onderrand het prettigst op vijfenzeventig tot vijfentachtig centimeter boven het blad; lager wordt hij een obstakel, hoger verliest hij zijn werking. In een gang of kleine kamer is hij al snel te fors. Het licht is met 2700K extra warm en wordt door de drie ringen gefilterd, dus reken op sfeerlicht in plaats van werklicht.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen van de plafondkap.

Eén lamp brandt niet, de andere wel

Laat de lamp afkoelen, draai hem een kwartslag los en weer vast. Blijft hij donker, verwissel hem dan met een lamp uit een andere fitting: zo weet u of het aan de lamp of aan de fitting ligt.

Er zit een deuk of knik in een kap

Duw er niet tegenaan om hem eruit te werken; dat maakt het meestal erger. Kleine oneffenheden trekken er in de eerste weken vanzelf uit. Blijft er een zichtbare vouw, stuur ons dan een foto.

Het licht flakkert of zoemt bij het dimmen

Bijna altijd een dimmer die niet bij led past. Kies er een voor fase aan- en afsnijding die twaalf watt aankan.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Neem het armatuur alleen droog af; linnen laat van een vochtige doek kringen en vlekken zien.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Stof de kappen af met een plumeau of de zachte borstel van uw stofzuiger op de laagste stand; een doek laat pluizen achter op linnen.
- Neem het hout af met een droge doek en gebruik geen meubelpoets of olie.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light