

BEST IN LIGHT

Hanglamp Zephyr

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Rechthoekige plafondplaat

Langwerpige plaat in geborsteld messing. Verbergt de aansluiting en draagt het hele armatuur.

B Ophangkabels

Een staalkabel en een zwarte voedingskabel, samen verstelbaar tot 150 cm.

C Glazen bol

Zes bollen van rookgrijs verspiegeld glas, afwisselend boven en onder de arm.

D Arm met fittinghouder

Messing arm met een kelk waarin de E14-fitting zit. Zes stuks, vanuit de horizontale hoofdarm.

In de doos

- 1 × rechthoekige plafondplaat met montageplaat (A)
- 1 × hoofdarm met zes armen (D), voorgemonteerd aan de kabels (B)
- 6 × glazen bol (C)
- 6 × E14 ledlamp, samen 18 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas
- Trapladder — werk met twee personen; het armatuur is 114 cm lang

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Goud + rookgrijs
Materiaal	Metaal + glas
Lengte	114 cm
Breedte	15 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 150 cm
Fitting	E14
Aantal lichtbronnen	6
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set van zes
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1800 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	18 watt (totaal) — 3 watt per lamp
Levensduur (branduren)	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Raak de E14 ledlampen niet met blote vingers aan en draai ze handvast in; de kelken zitten dicht op het glas.
- Het armatuur is 114 cm lang en heeft zes glazen bollen. Bevestig de montagerail in massief materiaal of in een balk – nooit alleen in gipsplaat – en werk met twee personen.
- Til het armatuur nooit op aan een arm of aan een bol. Ondersteun het aan de horizontale hoofdarm.
- De zes ledlampen vragen samen 18 watt. Controleer bij het dimmen of uw dimmer geschikt is voor led en met fase aan- of afsnijding werkt.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak alles uit op een zachte ondergrond en leg de hoofdarm plat neer. Houd de zes bollen apart en controleer ze op transportschade.

3 Plafondplaat losnemen

Draai de borgschroefjes aan de zijkant van de plafondplaat (A) los en neem de plaat van de montagerail af.

4 Aftekenen en boren

Houd de rail tegen het plafond en teken alle bevestigingspunten af. Richt de lijn nu al evenwijdig aan uw tafel of kookeiland: achteraf draaien betekent opnieuw boren over 114 cm.

5 Montagerail vastschroeven

Schroef de rail op alle punten vast en leid de plafonddraden door de opening. Controleer over de volle lengte of hij vlak tegen het plafond zit.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Hoogte instellen en waterpas hangen

Stel beide kabels (B) op gelijke lengte in en controleer met een waterpas of de hoofdarm horizontaal hangt. Over 114 cm is een halve centimeter verschil al zichtbaar.

8 Lichtbronnen plaatsen

Draai in elke kelk (D) een E14 ledlamp handvast. Werk de armen op volgorde af; bij zes stuks is er zo eentje overgeslagen.

9 Bollen plaatsen en testen

Zet de zes bollen (C) op de kelken en draai ze handvast; forceer het glas niet. Schakel de stroom weer in en test alle zes.

Een lijn van 114 cm uitlijnen

Zephyr is een lijnlamp: hij hoort evenwijdig te hangen aan wat eronder staat, met de arm in het midden van de lengterichting. Bepaal die richting al bij het aftekenen, want achteraf draaien betekent opnieuw boren. De bollen staan afwisselend boven en onder de arm, dus van opzij is het beeld het levendigst. Boven een eettafel houdt u de onderste bollen op 70 à 80 cm boven het blad.

Werkt er iets niet?

Eén bol blijft donker

Neem die bol eraf en draai de E14 ledlamp een slag steviger vast; dat is de meest voorkomende oorzaak.

De arm hangt scheef

Stel de twee kabels bij tot de waterpas klopt. Meet ze na vanaf de plafondplaat in plaats van op het oog te schatten.

Vlekken of vingerafdrukken op het rookglas

Op verspiegeld glas vallen die sterk op. Neem ze af met een droge microvezeldoek terwijl de lamp uit en afgekoeld is.

Flikkering of brom bij het dimmen

Met 18 watt is de belasting op zich voldoende; dit wijst meestal op het type dimmer. Controleer of die geschikt is voor led.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het rookglas af met een droge microvezeldoek; nat schoonmaken geeft strepen op getint glas.
- Stof de messing armen af met een droge doek en oefen er geen zijdelingse druk op uit.
- Controleer jaarlijks of de bollen nog vastzitten en of de arm nog waterpas hangt.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light