

BEST IN LIGHT

Plafondlamp Vento

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

Ronde kap in goud. Verbergt de aansluiting en bevestigt het armatuur aan het plafond.

B Ophangstang

Vaste messing stang. De hoogte ligt vast op 65 cm en is niet verstelbaar.

C Glazen bol

Twaalf bollen van rookglas, in wisselende richtingen aan de armen bevestigd.

D Arm met fittinghouder

Messing arm met aan het uiteinde een kelk waarin de E14-fitting zit. Twaalf stuks, vanuit de centrale as.

In de doos

- 1 × plafondkap met montageplaat (A)
- 1 × ophangstang (B) met centrale as en twaalf armen (D)
- 12 × glazen bol (C)
- 12 × E14 ledlamp, 3 watt per stuk / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Trapladder — werk met twee personen; het armatuur is 94 cm breed

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Plafondlampen
Kleur	Goud
Materiaal	IJzer + glas
Diameter	94 cm
Hoogte	65 cm — vaste stang, niet verstelbaar
Fitting	E14
Aantal lichtbronnen	12
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set van twaalf
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	3600 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	36 watt (totaal) — 3 watt per lamp
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Met 94 cm breed en twaalf glazen bollen is dit een zwaar armatuur. Bevestig de montageplaat in massief materiaal of in een balk — nooit alleen in gipsplaat — en werk met twee personen.
- De stang is vast: het armatuur hangt altijd 65 cm onder het plafond. Controleer vóór de montage of u die hoogte hebt.
- Raak de E14 ledlampen niet met blote vingers aan en draai ze handvast in; met twaalf fittingen is te vast aandraaien snel gebeurd.
- Til het armatuur nooit op aan een arm of aan een glazen bol. Draag het aan de centrale as.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak alles uit op een zachte ondergrond. Houd de twaalf glazen bollen apart en controleer ze op transportschade vóór u begint.

3 Plafondkap losnemen

Draai de borgschroefjes aan de zijkant van de plafondkap (A) los en neem de kap van de montageplaat af.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken alle bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond en gebruik alle punten.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening. Controleer of de plaat volledig vlak tegen het plafond zit.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Armatuur ophangen

Til het armatuur met twee personen omhoog, schuif de stang (B) over de montageplaat en zet hem vast. Controleer of het geheel recht hangt.

8 Lichtbronnen plaatsen

Draai de twaalf E14 ledlampen handvast in de fittingen (D). Werk rond en houd bij welke u al gedaan hebt — bij twaalf fittingen is er zo eentje overgeslagen.

9 Glazen bollen plaatsen en testen

Schuif de bollen (C) over de fittingen en zet ze vast; forceer het glas niet. Schakel de stroom weer in en test alle twaalf de lichtpunten.

Bijna een meter breed

Vento is met 94 cm het grootste armatuur in de collectie en hangt op een vaste stang van 65 cm. Reken die hoogte mee: bij een plafond van 2,60 m hangt de onderkant rond 1,90 m, dus loop er niet onderdoor. Boven een eettafel of in een vide komt hij het beste uit, met minstens een halve meter vrij rondom. Twaalf bollen in wisselende richtingen betekent ook dat de lamp van elke kant anders oogt; draai hem bij de montage zo dat de mooiste kant naar de ruimte wijst.

Werkt er iets niet?

Eén bol blijft donker

Neem de bol eraf en draai de E14 ledlamp een slag steviger vast. Test hem zo nodig in een andere fitting.

Vlekken of vingerafdrukken op het rookglas

Op verspiegeld glas vallen die sterk op. Neem ze af met een droge microvezeldoek terwijl de lamp uit en afgekoeld is.

Het armatuur hangt scheef

Controleer of de montageplaat vlak tegen het plafond zit en of de stang volledig is vastgezet. De stang is niet verstelbaar, dus scheefstand komt altijd van de bevestiging.

Flikkering of brom bij het dimmen

Controleer of uw dimmer geschikt is voor led en met fase aan- of afsnijding werkt. Met 36 watt is de belasting ruim voldoende.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het rookglas af met een droge microvezeldoek; nat schoonmaken geeft strepen op getint glas.
- Stof de messing armen af met een droge doek. Gebruik geen metaalpoets of schuurmiddel; de afwerking is gelakt.
- Controleer een keer per jaar of de bollen nog vastzitten en of de stang stevig aan de montageplaat zit.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light