

BEST IN LIGHT

Hanglamp Alba

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

Ronde kap van goudkleurig metaal tegen het plafond. Hierachter zit de aansluiting op uw vaste bedrading.

B Ophangkabel

Witte kabel waaraan het armatuur hangt. Verstelbaar tot 200 cm, zodat u de hoogte zelf bepaalt.

C Messing buis

Korte buis boven de kap, met de ring waarop de stof is opgespannen. Hierin zit de fitting.

D Stoffen kap

Twee lagen lichte stof in een golvende vorm, doorsnede 50 cm. De stof filtert het licht tot een zachte, egale gloed.

In de doos

- 1 × armatuur: stoffen kap (D), messing buis (C), kabel (B) en plafondkap (A)
- 1 × E27 ledlamp, 12 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en potlood
- Trapladder

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Wit + goud
Materiaal	Stof + metaal
Breedte lampenkap	50 cm
Lengte lampenkap	50 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 200 cm
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	1
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1200 – 1500 lumen
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	12 watt
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De kap is van stof. Gebruik uitsluitend een led-lamp met E27-fitting van maximaal 12 watt; een halogeen- of gloeilamp wordt te warm voor het textiel.
- Til het armatuur nooit op aan de stoffen kap en duw er niet tegenaan tijdens het monteren; draag het aan de messing buis (C).
- Kort de ophangkabel niet in. Wilt u de lamp lager of hoger, stel dan de kabel af en werk de overlengte weg in de plafonddraad.
- Kies pluggen die passen bij uw plafond. In gipsplaat of een verlaagd plafond gebruikt u holle wandpluggen, niet de standaard pluggen.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden in het plafond spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak het armatuur uit op een zachte ondergrond en pak het bij de messing buis (C) vast. Controleer de stoffen kap (D) op transportschade.

3 Plafonddraad losnemen

Draai het borgschroefje aan de zijkant van de plafonddraad (A) los en neem de draad van de montageplaat af. U werkt zo eerst alleen met de draad aan het plafond.

4 Ophangpunt aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, met de doorvoer bij de draden, en teken de gaten af. Boor de gaten en plaats de pluggen die bij uw plafond horen.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening in het midden.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Ophanghoogte instellen

Bepaal de gewenste hoogte en stel de kabel (B) daarop af. Houd de draad tijdens het afstellen ondersteund en laat het armatuur niet aan de bedrading hangen.

8 Plafonddraad sluiten

Schuif de plafonddraad over de montageplaat, werk de overlengte van de kabel erin weg en draai het borgschroefje weer vast.

9

Lichtbron plaatsen

Draai de E27 ledlamp handvast in de fitting boven in de kap. Niet forceren en de lamp niet tegen de stof laten komen.

10

Stroom inschakelen en testen

Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

De juiste hoogte boven de tafel

Alba is 50 cm breed en hoort daarom boven een tafel van minstens 90 cm breed, anders komt de kap over de rand. Boven een eettafel hangt de onderkant het prettigst op 75 tot 85 cm boven het tafelblad: laag genoeg om de tafel te vullen, hoog genoeg om elkaar aan te kunnen kijken.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet

Controleer eerst de groep en de zekering. Draai daarna de E27 ledlamp een slag steviger in de fitting; een lamp die net niet goed contact maakt is de meest voorkomende oorzaak.

De kap is gekreukt uit de doos gekomen

Dat hoort bij textiel dat opgevouwen verstuurd wordt: hang de lamp op en laat hem een paar dagen uithangen. Strijk de stof niet en gebruik geen stomer.

Flikkering of brom bij het dimmen

Met 12 watt zit de lamp onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

De kap hangt scheef

Controleer of de kabel vrij door de plafondkap loopt; een kabel die daar klem zit trekt het armatuur scheef.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Neem de metalen delen — plafondkap, buis en ring — af met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de stoffen kap alleen droog af, met een plumeau of een zachte kwast. Water en schoonmaakmiddelen laten kringen achter in het textiel.
- Gebruik geen alcohol, metaalpoets of schuurmiddel op de goudkleurige delen; de afwerking is gelakt.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light