

BEST IN LIGHT

Hanglamp Glamoro

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondplaat

Ronde plaat van 40 cm in geborsteld messing. Verbergt de aansluiting en draagt alle vijf de pendels.

B Ophangkabel

Vijf zwarte kabels, elk afzonderlijk in lengte verstelbaar tot 200 cm.

C Messing buis

Buis boven elke bol met de E27-fitting erin. Verbindt de kabel met de glazen bol.

D Glazen bol

Vijf bollen van Ø 15 cm in rookgrijs verspiegeld glas.

In de doos

- 1 × plafondplaat met montageplaat (A)
- 5 × pendel: kabel (B) met messing buis (C)
- 5 × glazen bol (D)
- 5 × E27 ledlamp, samen 7 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Rolmaat
- Trapladder — werk bij voorkeur met twee personen

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Rookgrijs + goud
Materiaal	Metaal + glas
Diameter bollen	15 cm
Plafondplaat	40 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 200 cm
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	5
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set van vijf
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	700 – 900 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	7 watt (totaal)
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De plafondplaat van 40 cm draagt vijf glazen bollen. Bevestig hem in massief materiaal of met hollewandpluggen – nooit alleen in gipsplaat – en gebruik alle bevestigingspunten.
- Til de lamp nooit op aan een kabel of aan een bol – draag het armatuur aan de plafondplaat.
- De vijf ledlampen vragen samen 7 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.
- Laat de bollen afkoelen voordat u ze aanraakt of losdraait.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak alles uit op een zachte ondergrond. Houd de vijf bollen apart en laat de kabels uitgestrekt liggen, zodat ze niet in de knoop raken.

3 Plafondplaat losnemen

Draai de borgschroefjes aan de zijkant van de plafondplaat (A) los en schuif de plaat over de kabels omlaag.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken alle bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond en gebruik alle punten.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening in het midden.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Kabellengtes instellen

Doe dit vóór u de plaat sluit. Elke pendel is los verstelbaar; meet de lengtes met een rolmaat, want bij vijf kabels vanuit één plaat valt een centimeter verschil op.

8 Plafondplaat sluiten

Schuif de plafondplaat omhoog tegen het plafond en draai de borgschroefjes vast. Controleer of de kabels vrij hangen en niet om elkaar gedraaid zitten.

9 Lichtbronnen en bollen plaatsen

Draai in elke messing buis (C) een E27 ledlamp handvast en zet daarna de bol (D) erop; forceer het glas niet. Schakel de stroom weer in en test alle vijf.

Een spiraal in plaats van een rij

De vijf pendels hangen niet op gelijke hoogte maar trapsgewijs, zodat ze een spiraal vormen. Houd 15 tot 25 cm verschil tussen elke bol aan; hangen ze te dicht bij elkaar, dan wordt het een tros in plaats van een spiraal. Boven een eettafel houdt u de onderste bol op 70 à 80 cm boven het blad, maar Glamoro komt het beste uit in een trapgat of vide, waar u de spiraal van meerdere hoogtes ziet.

Werkt er iets niet?

Eén bol blijft donker

Draai die bol eraf en draai de E27 ledlamp een slag steviger vast in de messing buis.

Flikkering of brom bij het dimmen

De vijf ledlampen vragen samen 7 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum.

Vlekken of vingerafdrukken op het rookglas

Op verspiegeld glas vallen die sterk op. Neem ze af met een droge microvezeldoek terwijl de lamp uit en afgekoeld is.

Een kabel hangt gedraaid

Laat de pendel een uur vrij uithangen; de draai trekt er meestal vanzelf uit.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het rookglas af met een droge microvezeldoek; nat schoonmaken geeft strepen op getint glas.
- Stof de messing buizen en de plafondplaat af met een droge doek; geen metaalpoets, de afwerking is gelakt.
- Controleer jaarlijks of de bollen nog vastzitten en of de kabelklemmen niet zijn verschoven.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light