

BEST IN LIGHT

Hanglamp Plumeria

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Ronde plafondplaat

Plafondplaat van Ø 30 cm in geborsteld messing. Draagt alle drie de kappen.

B Kabels

Drie kabels van verschillende lengte, elk afzonderlijk in te stellen tot 200 cm.

C Kleinste lampenkap

30 cm. Hangt in de foto het hoogst.

D Middelste lampenkap

40 cm.

E Grootste lampenkap

50 cm. Hangt het laagst.

In de doos

- 1 × plafondplaat met montageplaat (A)
- 3 × pendel: kabel (B) met lampenkap (C, D of E)
- 3 × E27 ledlamp, samen 12 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Trapladder — werk bij voorkeur met twee personen

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Zandkleurig
Materiaal	Textiel
Maten lampenkappen	30 cm / 40 cm / 50 cm
Plafondplaat	30 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 200 cm
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	3
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set van drie
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1200 – 1500 lumen
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	12 watt
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschiedte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De lampenkappen zijn van textiel. Gebruik uitsluitend de meegeleverde ledlampen of gelijkwaardige leds — een halogeen- of gloeilamp wordt te heet voor het materiaal.
- Bevestig de plafondplaat in massief materiaal of gebruik hollewandpluggen — nooit alleen in gipsplaat zonder verankering.
- De lichtbronnen vraagt samen 12 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.
- Til de lamp nooit op aan de kabels of aan de kappen — draag het armatuur aan de plafondplaat.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak de lamp uit op een zachte ondergrond en houd de drie kappen uit elkaar, zodat u ze niet tegen elkaar drukt. Kreuken trekken er tijdens het hangen vanzelf uit.

3 Plafondplaat losnemen

Draai de borgschroefjes aan de zijkant van de plafondplaat (A) los en schuif de plaat over de kabels omlaag.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken de bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond. Plaats de meegeleverde pluggen.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast — zij draagt het gewicht van alle drie de kappen — en leid de plafonddraden door de opening in het midden.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Kabellengtes instellen

Doe dit vóór u de plafondplaat sluit. Stel de drie kabels afzonderlijk in, zodat de kappen trapsgewijs hangen: de kleinste het hoogst, de grootste het laagst.

8 Plafondplaat sluiten

Schuif de plafondplaat omhoog tegen het plafond en draai de borgschroefjes weer vast. Controleer of de drie kabels vrij hangen.

9 Lichtbronnen plaatsen en testen

Draai in elke kap een E27 ledlamp handvast in de fitting. Schakel de stroom weer in en test alle drie de lichtpunten.

De drie kappen op hoogte zetten

Plumeria is bedoeld als trapsgewijze compositie, niet als drie lampen op gelijke hoogte. Houd ongeveer 25 tot 35 cm verschil aan tussen de kappen en zet de grootste het laagst – dat leest van onder naar boven het rustigst. Boven een eettafel houdt u de onderste kap op 70 à 80 cm boven het blad. In een vide of trapgat mag het verschil ruimer: daar wordt de lamp van meerdere hoogtes bekeken.

Werkt er iets niet?

Eén kap blijft donker

Draai die ledlamp een slag steviger vast en test hem zo nodig in een van de andere kappen.

Kreuken in het textiel na het uitpakken

Laat de lamp een tot twee dagen hangen; de plooiën zakken vanzelf uit. Strijk het textiel nooit.

Flikkering of brom bij het dimmen

De drie ledlampen vragen samen 12 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum.

De kappen hangen te dicht op elkaar

Open de plafondplaat en stel de kabels opnieuw in. Laat iemand de lamp vasthouden terwijl u een paar meter achteruit stapt en het verloop beoordeelt.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen – dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Stof het textiel af met een plumeau of een zachte borstel; maak het nooit nat.
- Gebruik geen reinigingsmiddel op de kappen – vlekken trekken in de stof.
- Controleer een keer per jaar of de bevestigings- en stelschroeven nog vastzitten.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl – 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking – dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel – Best in Light