

BEST IN LIGHT

Hanglamp Sereni

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

- A Houten plafondplaat**
Ronde plaat van hout. Verbergt de aansluiting en draagt het armatuur.
- B Kabel**
Ophangkabel, in lengte verstelbaar tot 180 cm.
- C Houten/koperen stang**
Verbindt de kabel met de lampenkap en houdt de kap recht.
- D Facetvormige lampenkap**
Kap van geweven katoen, 60 × 60 cm, met een facetvormige silhouet.
- E Onderste eindstuk**
Afwerking aan de onderkant van de kap, in hout en koper.

In de doos

- 1 × houten plafondplaat met montageplaat (A)
- 1 × kabel (B) met stang (C)
- 1 × lampenkap (D) met eindstuk (E)
- 4 × E27 ledlamp, samen 12 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Trapladder — werk bij voorkeur met twee personen

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Gebroken wit
Materiaal	Koper + hout + katoen
Breedte	60 cm
Lengte	60 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 180 cm
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	4
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1200 – 1500 lumen
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	12 watt
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschiedte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De lampenkap is van geweven katoen. Gebruik uitsluitend de meegeleverde ledlampen of gelijkwaardige leds – een halogeen- of gloeilamp wordt te heet voor het materiaal.
- Bevestig de plafondplaat in massief materiaal of gebruik hollewandpluggen – nooit alleen in gipsplaat zonder verankering.
- De lichtbronnen vraagt samen 12 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.
- Til de lamp nooit op aan de kap of aan de stang – draag het armatuur aan de plafondplaat.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak de lamp uit op een zachte ondergrond. Met 60 cm doorsnede is de kap fors; leg hem plat neer en druk er niet op.

3 Stang en kabel samenvoegen

Trek de kabel (B) door de stang (C) tot de onderdelen elkaar raken en schroef ze stevig aan elkaar vast. Draai de stelschroeven goed aan – die dragen het gewicht van de kap.

4 Plafondplaat losnemen

Neem de houten plafondplaat (A) van de montageplaat af en schuif hem over de kabel omlaag.

5 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken de bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond. Plaats de meegeleverde pluggen.

6 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening in het midden.

7 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

8 Hanghoogte instellen

Schuif de kabel door de plafondplaat tot de gewenste hoogte en draai de stelschroef vast. Sluit daarna de houten plafondplaat tegen het plafond.

9 Lichtbronnen plaatsen en testen

Draai de vier E27 ledlampen handvast in de fittingen. Schakel de stroom weer in en test de werking, inclusief de dimfunctie.

Waar Sereni het beste hangt

Met 60 cm doorsnede vraagt deze kap ruimte. Boven een eettafel houdt u de onderrand op 70 à 80 cm boven het tafelblad en de tafel bij voorkeur minstens 90 cm breed, anders steekt de kap over de rand. In een woonkamer met een normaal plafond hangt hij het rustigste tegen de kortere kant van de ruimte in plaats van midden in het zicht. Vier lichtbronnen in één kap geven veel licht: overweeg een dimmer.

Werkt er iets niet?

De lamp brandt niet of maar deels

Controleer eerst de groep en de zekering. Draai daarna elke ledlamp een slag steviger vast; met vier fittingen is een lamp die net geen contact maakt snel over het hoofd gezien.

De kap hangt scheef

Controleer of de stang (C) recht in de kabel zit en of de stelschroeven vastzitten. Een kap die scheef hangt komt bijna altijd door een stelschroef die is meegedraaid.

Flikkering of brom bij het dimmen

De vier ledlampen vragen samen 12 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum.

Een deuk of vouw in het katoen

Laat de kap een paar dagen hangen; het weefsel trekt zich meestal vanzelf recht. Strijk of stoom het niet.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Stof het katoen af met een plumeau of een zachte borstel; maak het nooit nat.
- Neem het hout en het koper af met een droge doek. Geen olie of meubelwas gebruiken.
- Controleer een keer per jaar of de bevestigings- en stelschroeven nog vastzitten.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light