

BEST IN LIGHT

Hanglamp Sofia

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Plafondkap

Ronde kap in geborsteld messing. Verbergt de aansluiting; hieraan hangen alle dertien kabels.

B Bovenste kabels

Transparante kabels tussen plafondkap en verdeelring. Ze lopen recht naar beneden in een bundel.

C Verdeelring

Messing ring halverwege. Hier waaieren de kabels uiteen naar de bollen.

D Onderste kabels

Van de verdeelring naar elke bol. De lengte hiervan bepaalt de vorm van de tros.

E Glazen bol

Dertien bollen van opaal glas, elk aan een eigen kabel met de G9-fitting erin.

In de doos

- 1 × plafondkap met montageplaat (A)
- 1 × kabelbundel (B) met verdeelring (C) en dertien pendels (D)
- 13 × opaal glazen bol (E)
- 13 × G9 ledlamp, samen 35 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Rolmaat
- Trapladder — werk met twee personen

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Wit + goud
Materiaal	Metaal + glas
Diameter	62 cm
Hoogte	92 cm
Fitting	G9
Aantal lichtbronnen	13
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set van dertien
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	3500 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	35 watt (totaal) — 2,7 watt per lamp
Levensduur (branduren)	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Raak de G9 ledlampen niet met blote vingers aan. Vet op het glas geeft oververhitting; gebruik een doekje of de verpakking.
- Dertien glazen bollen samen wegen aanzienlijk. Bevestig de montageplaat in massief materiaal of in een balk – nooit alleen in gipsplaat – en werk met twee personen.
- Til het armatuur nooit op aan de kabels of aan een bol. Ondersteun de tros van onderen met beide handen.
- De bollen hangen dicht op elkaar. Laat ze afkoelen voordat u ze aanraakt of verstelt.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak alles uit op een zachte ondergrond. Leg de dertien bollen apart neer en laat de kabelbundel uitgestrekt liggen, zodat de kabels niet in de knoop raken.

3 Plafondkap losnemen

Draai de borgschroefjes aan de zijkant van de plafondkap (A) los en schuif de kap over de kabels omlaag.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken de bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond en gebruik alle punten.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening in het midden.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Hoogte en tros instellen

Stel eerst de bundel boven de verdeelring (B) in op de gewenste hanghoogte. Verstel daarna de kabels onder de ring (D) om de tros vorm te geven; meet met een rolmaat in plaats van op het oog.

8 Plafondkap sluiten

Schuif de plafondkap omhoog tegen het plafond en draai de borgschroefjes vast. Controleer of de kabels vrij hangen en niet om elkaar gedraaid zitten.

9 Lichtbronnen en bollen plaatsen

Druk in elke fitting een G9 ledlamp recht naar binnen en draai daarna de bol (E) erop. Werk de tros rond af en houd bij welke u al gedaan hebt.

De tros vorm geven

Sofia is 62 cm breed en 92 cm hoog; die hoogte zit vooral in de kabelbundel boven de verdeelring. Boven een eettafel houdt u de onderste bollen op 70 à 80 cm boven het blad. De vorm van de tros bepaalt u zelf met de kabels onder de ring: hangen ze allemaal even lang, dan krijgt u een strakke bol; met verschil van 5 tot 10 cm ontstaat de losse druiventros van de foto. Beslis dat vóór u de bollen erop zet, want daarna wordt het zwaar werken.

Werkt er iets niet?

Eén bol blijft donker

Draai die bol eraf en druk de G9 ledlamp steviger in de fitting; een pinnetje dat net geen contact maakt is de oorzaak.

De kabels zitten in de knoop

Laat de lamp een paar uur vrij uithangen. Blijft het, neem dan de bollen van de betreffende pendels om ze los van elkaar te draaien.

De tros hangt ongelijk

Meet de kabels onder de verdeelring na met een rolmaat. Op het oog schat u dit bij dertien pendels zelden goed.

Flikkering of brom bij het dimmen

Controleer of uw dimmer geschikt is voor led en met fase aan- of afsnijding werkt. Met 35 watt is de belasting ruim voldoende.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem de bollen af met een licht vochtige doek. Werk rond zodat u er geen overslaat.
- Gebruik geen alcohol of schuurmiddel op het messing; de afwerking is gelakt.
- Controleer jaarlijks of de bollen nog vastzitten en of de kabelklemmen in de verdeelring niet zijn verschoven.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light