

BEST IN LIGHT

Hanglamp Stellar

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Rechthoekige plafondplaat

Witte plaat van 140 × 38 cm. Verbergt de aansluiting en draagt alle vijf de pendels.

B Ophangkabel

Vijf zwarte kabels, elk afzonderlijk in lengte verstelbaar tot 200 cm.

C Fittinghuls

Zwarte huls met de G9-fitting, waaraan de glazen bol hangt.

D Rookglazen bol

Vijf stuks in wisselende maten, in rookgrijs glas.

In de doos

- 1 × rechthoekige plafondplaat met montageplaat (A)
- 5 × pendel: kabel (B), fittinghuls (C) en glazen bol (D)
- 5 × G9 ledlamp, samen 15 watt / 3000 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Waterpas en rolmaat
- Trapladder — werk met twee personen; de plaat is 140 cm lang

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Rookgrijs + wit
Materiaal	Koolstofstaal + glas
Lengte plafondplaat	140 cm
Breedte plafondplaat	38 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 200 cm
Fitting	G9
Aantal lichtbronnen	5
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set van vijf
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1500 lumen (totaal)
Kleurtemperatuur	3000 K — warm wit
Energieverbruik	15 watt (totaal)
Levensduur (branduren)	17.500 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Raak de G9 ledlampen niet met blote vingers aan. Vet op het glas geeft oververhitting en verkort de levensduur; gebruik een doekje of de verpakking.
- De rail heeft meerdere bevestigingspunten. Gebruik ze allemaal en bevestig in massief materiaal of met hollewandpluggen – nooit alleen in gipsplaat.
- De vijf ledlampen vragen samen 15 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum.
- Til de lamp nooit op aan de kabels of aan een glazen bol – draag het armatuur aan de plafondplaat.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de plafonddraden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak alles uit op een zachte ondergrond. De vijf bollen verschillen in maat; leg ze in de volgorde waarin ze in de doos zaten en controleer ze op transportschade.

3 Plafondplaat losnemen

Draai de borgschroefjes van de plafondplaat (A) los en neem de plaat van de montagerail af, zodat u bij de bevestigingspunten kunt.

4 Aftekenen en boren

Houd de rail tegen het plafond en teken alle bevestigingspunten af. Richt de lijn nu al evenwijdig aan uw tafel: achteraf draaien betekent opnieuw boren over 140 cm.

5 Montagerail vastschroeven

Schroef de rail op alle punten vast en leid de plafonddraden door de opening. Controleer over de volle lengte of hij vlak tegen het plafond zit.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Kabellengtes instellen

Doe dit vóór u de plaat sluit. Elke pendel is los verstelbaar; meet de lengtes met een rolmaat, want bij vijf kabels naast elkaar valt een centimeter verschil meteen op.

8 Plafondplaat sluiten

Schuif de plafondplaat (A) tegen het plafond en draai de borgschroefjes vast. Controleer of alle vijf de kabels vrij en recht hangen.

9 Lichtbronnen plaatsen

Druk in elke fitting (C) een G9 ledlamp recht naar binnen tot beide pinnetjes vastzitten. Niet met blote vingers aanraken.

10 Bollen plaatsen en testen

Schuif de vijf bollen (D) over de fittingen en zet ze vast. Schakel de stroom weer in en test alle vijf.

Gelijke of getrapte hoogtes

Boven een eettafel zet u de bollen op precies gelijke hoogte, met de onderkant 70 à 80 cm boven het blad. Boven een kookeiland of in een open ruimte mag het getrapt, met 10 tot 15 cm verschil. Kies één van beide en houd dat consequent aan.

Werkt er iets niet?

Eén bol blijft donker

Neem de bol eraf en druk de G9 ledlamp steviger in de fitting; een pinnetje dat niet geen contact maakt is de oorzaak.

De bollen hangen ongelijk

Meet de kabels na met een rolmaat vanaf de plafondplaat; op het oog schat u dit zelden goed.

Flikkering of brom bij het dimmen

Samen vragen ze 15 watt, onder het minimum van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

Een kabel hangt gedraaid

Laat de pendel een uur vrij uithangen; de draai trekt er meestal vanzelf uit.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het rookglas af met een droge microvezeldoek; nat schoonmaken geeft strepen op getint glas.
- Stof de hulzen en de plaat af met een droge doek; geen schuurmiddel op de matte lak.
- Controleer een keer per jaar of de borgschroefjes nog vastzitten.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light