

BEST IN LIGHT

Hanglamp Twin

Installatie, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Ronde plafondplaat

Plafondplaat van Ø 30 cm in geborsteld messing. Verbergt de aansluiting en draagt beide kappen.

B Kabels

Twee kabels van verschillende lengte, elk afzonderlijk in te stellen tot 180 cm.

C Bolvormige lampenkap

De kleinste van de twee: Ø 30 cm, hoogte 28 cm. Geplooid textiel.

D Ovale lampenkap

De grootste: Ø 36 cm, hoogte 40 cm. Geplooid textiel.

In de doos

- 1 × plafondplaat met montageplaat (A)
- 2 × pendel: kabel (B) met lampenkap (C of D)
- 2 × E27 ledlamp, samen 12 watt / 2700 K
- Bevestigingsset: schroeven, pluggen en kroonsteen
- Deze installatiehandleiding

Benodigd gereedschap

- Spanningszoeker
- Boormachine met steenboor
- Kruiskopschroevendraaier
- Kleine platte schroevendraaier voor de kroonsteen
- Trapladder — werk bij voorkeur met twee personen

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Hanglampen
Kleur	Zandkleurig
Materiaal	Textiel
Diameter lampenkappen	36 cm / 30 cm
Hoogte lampenkappen	40 cm / 28 cm
Plafondplaat	30 cm
Hoogte	Verstelbaar tot 180 cm
Fitting	E27
Aantal lichtbronnen	2
Lichtbron meegeleverd	Ja — complete set
Lichtbrontype	LED
Lichtopbrengst	1200 – 1500 lumen
Kleurtemperatuur	2700 K — extra warm wit
Energieverbruik	12 watt
Levensduur (branduren)	30.000 uur
Dimbaar	Ja
Dimtype	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 – 240 V
Beschermingsklasse	IP20 — alleen binnenshuis

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- De lichtbron is bij deze lamp inbegrepen. Vervangt u die later, gebruik dan uitsluitend een lichtbron met dezelfde fitting en hetzelfde vermogen als vermeld in de specificaties.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De lampenkappen zijn van textiel. Gebruik uitsluitend de meegeleverde ledlampen of gelijkwaardige leds — een halogeen- of gloeilamp wordt te heet voor het materiaal.
- Bevestig de plafondplaat in massief materiaal of gebruik hollewandpluggen — nooit alleen in gipsplaat zonder verankering.
- De lichtbronnen vragen samen 12 watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer met een laag minimum en fase aan- of afsnijding.

Installatie

1 Stroom uitschakelen

Schakel de groep uit in de meterkast en draai de zekering eruit. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.

2 Uitpakken en controleren

Pak de lamp uit op een zachte ondergrond. De textielen kappen kunnen na transport wat gekreukt zijn; dat trekt er tijdens het hangen vanzelf uit. Niet strijken.

3 Plafondplaat losnemen

Draai de borgschroefjes aan de zijkant van de plafondplaat (A) los en schuif de plaat over de kabels omlaag.

4 Aftekenen en boren

Houd de montageplaat tegen het plafond, teken de bevestigingspunten af en boor de gaten. Let op leidingen in het plafond. Plaats de meegeleverde pluggen.

5 Montageplaat vastschroeven

Schroef de plaat stevig vast en leid de plafonddraden door de opening in het midden.

6 Elektrisch aansluiten

Verbind de draden via de kroonsteen: bruin (fase) op bruin, blauw (nul) op blauw en geel/groen (aarde) op geel/groen indien aanwezig. Er mag geen blank koperdraad zichtbaar blijven.

7 Kabellengtes instellen

Doe dit vóór u de plafondplaat sluit. Stel beide kabels afzonderlijk in, zodat de kappen op verschillende hoogtes hangen zoals op de foto.

8 Plafondplaat sluiten

Schuif de plafondplaat omhoog tegen het plafond en draai de borgschroefjes weer vast. Controleer of de kabels vrij hangen en niet om elkaar gedraaid zitten.

9 Lichtbronnen plaatsen en testen

Draai in elke kap een E27 ledlamp handvast in de fitting. Schakel daarna de stroom weer in en test beide lichtpunten.

De twee kappen ten opzichte van elkaar

Twin werkt door het hoogteverschil: hang de grote ovale kap laag en de kleine bol duidelijk hoger, met zeker 30 cm ertussen — anders lijkt het of er iets is misgegaan. Boven een eettafel houdt u de onderste kap op 70 à 80 cm boven het tafelblad. Laat de lamp na het ophangen een dag of twee uithangen: de plooien in het textiel zakken dan uit.

Werkt er iets niet?

Eén van de twee brandt niet

Draai die ledlamp een slag steviger vast. Werkt hij dan nog niet, test hem in de andere kap om te zien of het aan de lamp of aan de fitting ligt.

Kreuken in het textiel na het uitpakken

Laat de lamp een tot twee dagen hangen; de plooien zakken vanzelf uit. Strijk het textiel nooit en houd een stoomapparaat op ruime afstand.

Flikkering of brom bij het dimmen

De twee ledlampen vragen samen 12 watt en dat ligt onder het minimumvermogen van veel dimmers. Kies een led-dimmer met een laag minimum.

De kappen draaien om elkaar heen

Laat ze een uur vrij uithangen; de kabels draaien er meestal vanzelf uit. Blijft het, open dan de plafondplaat en controleer of de kabels niet om elkaar gedraaid zitten.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Stof het textiel af met een plumeau of een zachte borstel; maak het nooit nat.
- Gebruik geen reinigingsmiddel op de kappen — vlekken trekken in de stof.
- Controleer een keer per jaar of de bevestigings- en stelschroeven nog vastzitten.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light