

BEST IN LIGHT

Vloerlamp Noir & Blanc

Montage, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst op de volgende pagina.

Onderdelen

A Stoffen kap

De ronde kap van crèmekleurige stof over een metalen frame. De stof laat een deel van het licht zacht door, waardoor de kap zelf ook oplicht.

B Diffuserplaat

De witte plaat aan de onderkant van de kap. Hierachter zit de LED-module; de plaat verdeelt het licht gelijkmatig naar beneden, zodat u geen losse lichtpunten ziet.

C Staander

De zwarte buis, in twee of drie delen die u in elkaar schroeft. Door de buis loopt het snoer naar de kap.

D Voetplaat

De zware ronde voet die de lamp stabiel houdt. Aan de onderkant zitten viltjes die uw vloer beschermen.

E Snoer met stekker

Het snoer komt aan de achterzijde uit de voet. De schakelaar zit in het snoer, ongeveer een meter onder de kap.

In de doos

- 1 x stoffen kap met geïntegreerde LED-module
- 1 x staander (in delen)
- 1 x voetplaat met snoer en stekker
- 1 x zakje met montageschroeven en viltjes
- Deze montagehandleiding

Benodigd gereedschap

- Kruiskopschroevendraaier
- Eventueel een tweede persoon om de kap te ondersteunen
- Een schone, zachte ondergrond om op te monteren

Specificaties

Merk	Best in Light
Collectie	Vloerlampen
Kleur	Zwart met crèmekleurige kap
Materiaal	Stof en metaal
Diameter kap	42 cm
Hoogte	160 cm
Lichtbron	Geïntegreerde LED-module (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst	1200 - 1500 lumen
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	20 watt
Aantal branduren	30.000 uur
Dimbaar	Nee
Aansluiting	Stekker, 220 - 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Veiligheidsinstructies

- Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de lamp in elkaar zet, verplaatst of schoonmaakt. Wacht daarna even tot de kap is afgekoeld.

- Leg het snoer zo neer dat niemand erover kan struikelen. Klem het niet onder een tapijt, een meubelpoot of een deur, en gebruik geen beschadigd snoer of losse verlengsnoeren onder vloerkleden.
- Deze lamp heeft een geïntegreerde LED-module. Die is niet los te vervangen; open de kap dus niet om er een lichtbron in te draaien. Gaat de module na jaren stuk, neem dan contact met ons op.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Deze lamp is niet dimbaar. Sluit hem niet aan op een stekkerdimmer of een gedimd stopcontact: dat kan de LED-module beschadigen en laat het licht flikkeren.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- Zet de lamp op een vlakke, stabiele ondergrond. Door de brede voet staat hij stevig, maar op een dik vloerkleed of een schuine vloer kan hij kantelen.

Installatie

1 Pak alles uit op een zachte ondergrond

Leg een deken of de kartonnen verpakking op de vloer en pak de onderdelen daarop uit. De stoffen kap is het kwetsbaarste deel: leg hem apart en met de open kant naar boven, zodat de stof nergens tegenaan drukt.

2 Zet de staander in elkaar

Schroef de delen van de staander (C) op elkaar. Trek het snoer dat uit het bovenste deel steekt voorzichtig mee omhoog terwijl u schroeft, zodat het niet in de buis meedraait of klem komt te zitten.

3 Schroef de staander op de voetplaat

Zet de staander op de voetplaat (D) en draai hem handvast aan. Controleer of de buis recht op de voet staat en niet scheef; een scheve staander ziet u later terug in een schuinhangende kap.

4 Sluit de kap aan

Steek de connector uit de staander in de aansluiting van de kap. De stekertjes passen maar op een manier; duw ze aan tot u ze voelt vastklikken en forceer niets.

5 Zet de kap vast

Plaats de kap (A) op het uiteinde van de staander en zet hem vast met de bijgeleverde schroef of borgring. Laat de kap tijdens het vastzetten door iemand anders ondersteunen, of leg de lamp plat neer, zodat u niet aan de stof hoeft te trekken.

6 Zet de lamp rechtop en plak de viltjes

Zet de lamp rechtop op een vlakke ondergrond en plak de viltjes onder de voet als die nog niet zijn aangebracht. Controleer of de lamp niet wiebelt.

7 Stekker in het stopcontact

Leg het snoer (E) langs de wand naar het stopcontact en steek de stekker erin. Schakel de lamp in met de schakelaar in het snoer en controleer of de kap gelijkmatig oplicht.

De beste plek voor deze lamp

Een kap die aan de onderkant open is, geeft vooral licht naar beneden en een zachte gloed door de stof. Dat werkt het mooist naast een bank of leesstoel, met de onderkant van de kap ongeveer op ooghoogte als u zit: dan valt het licht op uw boek en kijkt u niet in de lichtbron. Zet hem net achter de armleuning in plaats van er recht naast, dan staat de staander niet in de looproute.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst de schakelaar in het snoer en het stopcontact zelf met een ander apparaat. Werkt dat wel, haal dan de stekker eruit en controleer of de connector tussen staander en kap goed vastzit; die is bij het rechtop zetten het makkelijkst weer los te trekken.

Het licht flakkert

Deze lamp is niet dimbaar. Zit de stekker in een stopcontact dat via een dimmer of een schakelaar met dimfunctie loopt, gebruik dan een gewoon stopcontact.

De kap hangt niet helemaal recht

Dat ligt meestal aan de staander: draai de delen goed vast en controleer of de onderste buis recht op de voetplaat staat. Draai daarna de bevestiging van de kap los, zet de kap recht en draai hem opnieuw vast.

De lamp wiebelt

Kijk of alle viltjes onder de voet zitten en of de vloer ter plekke vlak is. Op een dik kleed kunt u de lamp beter iets verplaatsen; de voet is zwaar, maar heeft een vlakke ondergrond nodig om stabiel te staan.

Onderhoud

- Haal de stekker uit het stopcontact en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat de lamp volledig droog is voordat u de stekker weer in het stopcontact steekt.
- Stof de stoffen kap af met een plumeau of zuig hem voorzichtig af met de zachte borstel van uw stofzuiger op de laagste stand. Maak de stof niet nat en gebruik geen vlekken spray.
- Neem de diffuserplaat (B) alleen droog af; er kan stof op vallen dat u anders uitsmeert.
- Controleer af en toe of de schroefverbindingen van de staander nog vastzitten, zeker als u de lamp regelmatig verplaatst.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Is er iets gebroken tijdens transport, of ontbreekt er een onderdeel? Meld dit binnen 14 dagen na ontvangst via info@bestinlight.nl, met een foto van de schade én van de verpakking — dan sturen wij het betreffende onderdeel na.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light

Best in Light · Leemansweg 33D, 6827 BX Arnhem · info@bestinlight.nl · bestinlight.nl