

BEST IN LIGHT

Wandlamp Elegance

Exclusieve lijn – montage, onderhoud en veiligheidsinformatie

Welkom bij Best in Light. Fijn dat u voor dit product heeft gekozen. Hieronder vindt u alles wat u nodig heeft voor een veilige installatie en een lang, mooi gebruik van uw lamp.



De letters verwijzen naar de onderdelenlijst verderop in deze handleiding.

Montage door Best in Light

Bij exclusieve verlichting hoort service van het hoogste niveau: wij ontzorgen u van productie tot montage. Uw armatuur is met de hand vervaardigd — daarom duurt de productie vier tot zes weken. Kwaliteit vraagt tijd, en dat is precies wat u krijgt. Daarna komt er geen pakketdienst aan te pas: wij brengen het stuk zelf bij u langs en hangen het desgewenst tijdens dezelfde afspraak op. Bezorging en montage zijn inbegrepen binnen een straal van vijftig kilometer rond onze showroom in Arnhem. Woont u verder weg, neem dan even contact met ons op.

- Transport op afspraak: persoonlijk en veilig bezorgd door onze eigen chauffeur, op het moment dat u het uitkomt.
- Wij pakken het stuk samen met u uit en nemen het met u door voordat er iets aan de muur gaat.
- Onze gecertificeerde monteurs controleren het lichtpunt, sluiten aan volgens de geldende normen en bevestigen in uw wand of plafond: steen, gipsplaat, hout of een holle constructie.
- Wij hangen het armatuur secuur en waterpas op, op de hoogte die u samen met de monteur bepaalt — stofvrij en zonder sporen op uw muur.
- Direct klaar: wij testen de verlichting samen met u, ook op uw dimmer, en nemen alle verpakkingsmaterialen meteen mee.

De montage gaat uit van een bestaand, werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, tot vier armaturen per afspraak en tot ladderhoogte (ongeveer drieënhalve meter). Een nieuw lichtpunt trekken, een groep bijplaatsen, werken vanaf een steiger of aarding aanleggen valt erbuiten. Speelt een van deze dingen? Meld het vooraf, dan maken wij er een aparte afspraak voor.

Bij het inplannen stellen wij u drie korte vragen: is er een werkend lichtpunt op de plek waar de lamp komt, wat voor wand of plafond is het, en komen er twee of drie draden uit het lichtpunt. Daarmee brengt onze monteur meteen het juiste materiaal mee.

Wat u klaarzet voor onze monteur

- Maak de plek vrij: haal schilderijen of meubels weg, of ruim de tafel onder het lichtpunt leeg.
- Weet waar de groep in de meterkast zit; onze monteur schakelt zelf uit en weer in.
- Bedenk vooraf op welke hoogte u de lamp wilt. Wij adviseren graag ter plaatse, maar het scheelt tijd als u de plek al ongeveer voor ogen heeft.
- Zorg dat iemand van achttien jaar of ouder tijdens de afspraak thuis is.

Onderdelen

A Messing staven

Vijf slanke staven met een schuin afgesneden punt steken boven en onder het kristal uit. Ze staan bewust op verschillende hoogte, als rietstengels; die ongelijke lengte is het ontwerp.

B Kristallen staven

Het pakket geslepen kristal rondom de lichtbron. De facetten breken het licht, waardoor u vanuit verschillende hoeken steeds andere glinstering ziet in plaats van één vlak lichtvlak.

C Messing middenband

De brede band om het midden. Die houdt de kristallen staven en de messing spiesen bij elkaar en verbergt de bevestiging aan de muurplaat erachter.

In de doos

- 1 x armatuur met kristal (voorgemonteerd)
- 1 x montageplaat met kroonsteen
- 2 x schroef en plug
- Deze handleiding

Gereedschap bij zelf monteren

- Spanningszoeker
- Boormachine met de juiste boor
- Kruiskopschroevendraaier
- Waterpas en potlood
- Schone, zachte doek

Specificaties

Merk	Best in Light
Lijn	Exclusief
Collectie	Wandlampen
Kleur	Goud
Materiaal	Roestvrij staal en kristal
Afmetingen	16 x 16 cm, hoogte 73 cm
Lichtbron	Geïntegreerde LED-module (meegeleverd)
Aantal lichtbronnen	1
Lichtopbrengst	280 lumen
Kleurtemperatuur	3000K (warm wit)
Energieverbruik	8 watt
Aantal branduren	26.300 uur
Dimbaar	Ja
Dimtechniek	Fase aan- en afsnijding
Voltage	220 - 240 V
Beschermingsklasse	IP20 (binnenshuis)

Over dit exemplaar

De staven zijn van geslepen kristal. Elke staaf wordt afzonderlijk geslepen en gepolijst, waardoor de facetten niet tot op de graad identiek lopen. Dat is precies de bedoeling: bij volmaakt gelijke facetten zou het licht één vlakke reflectie geven, terwijl deze lamp juist leeft doordat elke staaf het licht net iets anders breekt. Kleine luchtbelletjes of een fijne binnenschittering horen bij kristal en zijn geen gebrek.

De messing staven en de middenband zijn met de hand geborsteld. Onder strikend licht ziet u de borstelrichting en kan de tint per staaf een fractie verschillen; dat hoort bij een afwerking die niet uit een galvaniseerbak rolt.

Veiligheidsinstructies

- Schakel altijd eerst de stroom uit bij de meterkast voordat u het armatuur installeert, verplaatst of onderhoudt. Controleer met een spanningszoeker of de draden spanningsloos zijn.
- Installatie door een erkend elektricien wordt aanbevolen, zeker bij twijfel over de bedrading in uw woning.
- Deze lamp heeft een geïntegreerde LED-module achter het kristal. Die is niet los te vervangen; open het armatuur dus niet om er een lichtbron in te draaien. Gaat de module na jaren stuk, neem dan contact met ons op.
- Dit product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis, tenzij anders vermeld in de specificaties.
- Houd het armatuur uit de buurt van gordijnen, textiel en andere brandbare materialen.
- Gebruikt u een dimmer? Kies een led-geschikte dimmer die past bij het dimtype in de specificaties.
- Bij zichtbare schade aan de bedrading of de behuizing: niet gebruiken en contact opnemen met Best in Light.
- Houd losse onderdelen en kleine schroeven tijdens de installatie buiten bereik van kinderen.
- De messing staven eindigen in een schuine punt. Hang de lamp niet op ooghoogte naast een deur of in een smalle gang, en houd rekening met kinderen die er langs lopen.
- Kristal is zwaar en breekbaar. Til het armatuur nooit aan de staven op maar altijd aan de middenband (C) of de montageplaat, en leg het tijdens de montage op een zachte ondergrond.

- Pak het kristal zo min mogelijk met blote handen vast: vingerafdrukken zijn op geslepen facetten direct zichtbaar en lastig weg te krijgen.

Zelf installeren

Kiest u ervoor om Elegance zelf op te hangen, of laat u het door uw eigen elektriciën doen? Volg dan de onderstaande stappen. Heeft u onze montage geboekt, dan hoeft u hier niets mee te doen — lees ze gerust door als u wilt weten wat onze monteur gaat doen.

1 Schakel de stroom uit

Zet de groep waarop het lichtpunt zit uit in de meterkast en controleer met een spanningszoeker of de draden in de muur echt spanningsloos zijn.

2 Pak het armatuur voorzichtig uit

Het kristal is voorgemonteerd; haal het er niet uit. Leg de lamp op een handdoek, met de staven vrij van de tafelrand, en pak hem bij de middenband beet in plaats van bij het kristal.

3 Neem de montageplaat van het armatuur

Draai de schroeven aan de onderzijde van de middenband (C) los en neem de montageplaat eraf. U werkt zo eerst alleen met de plaat aan de muur, zonder het gewicht van het kristal.

4 Bepaal de hoogte en teken af

Houd de montageplaat tegen de muur, met de doorvoer bij de draden. Denk eraan dat de lamp drieënzeventig centimeter hoog is en dat de staven daar nog boven en onder uitsteken. Zet de plaat waterpas en teken de gaten af.

5 Boor en breng de pluggen aan

Boor de twee gaten en gebruik pluggen die bij uw wandsoort passen en het gewicht van kristal aankunnen. Bij gipsplaat of een holle wand heeft u hollewandpluggen nodig.

6 Sluit de draden aan

Verbind de bruine draad (fase) met L en de blauwe draad (nul) met N in de kroonsteen. Is er een geel-groene aardedraad, sluit die dan aan op de aardklem — het armatuur is van metaal. Draai de klemmen stevig vast en controleer met een lichte trek of er geen draad losschiet.

7 Zet de montageplaat vast

Schroef de plaat tegen de muur en controleer nog een keer met de waterpas voordat u de schroeven helemaal aandraait. Bij een lamp van ruim zeventig centimeter valt een millimeter scheefstand op.

8 Plaats het armatuur terug

Zet het armatuur met twee handen op de montageplaat en draai de schroeven weer aan. Handvast is genoeg; te strak aandraaien zet spanning op het kristal.

9 Stroom aan en controleren

Schakel de groep weer in en neem daarna de vingerafdrukken van het kristal met een droge, pluïsvrije doek. Kijk van een paar meter afstand of de lamp recht hangt.

Elegance is bedoeld om naar te kijken

Tweehonderdtachtig lumen is bewust weinig: het licht is er om het kristal te laten schitteren, niet om een kamer te verlichten. Hang de lamp daarom niet als enige lichtbron in een ruimte, maar naast een spiegel, in een hal of aan weerszijden van een bed. Zorg dat er geen felle spot recht op schijnt — dan overstemt het omgevingslicht juist de glinstering waar u hem om gekozen heeft.

Werkt er iets niet?

De lamp doet helemaal niets

Controleer eerst of de groep weer ingeschakeld is en of bruin en blauw goed vastzitten in de kroonsteen. Heeft onze monteur de lamp opgehangen? Bel of mail ons dan meteen.

Het licht flinkt of gaat niet ver genoeg omlaag bij het dimmen

Elegance verbruikt acht watt. Veel dimmers hebben een hoger minimumvermogen nodig; kies een led-dimmer die tot een laag vermogen doorregelt.

Het kristal ziet er dof uit

Meestal zijn het vingerafdrukken of een vetlaagje. Neem de staven droog af met een pluisvrije doek en raak ze daarna zo min mogelijk aan.

Een kristallen staaf zit los of tikt

Draai er niet zelf aan en gebruik de lamp niet. Schakel de stroom uit en neem contact met ons op; los kristal in een klem scheurt bij het aandraaien.

Onderhoud

- Schakel de stroom uit en laat de lamp afkoelen voordat u hem schoonmaakt.
- Reinig het armatuur met een droge of licht vochtige, zachte doek.
- Gebruik geen schuurmiddelen, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen — dat beschadigt de afwerking.
- Zorg dat het armatuur volledig droog is voordat u de stroom weer inschakelt.
- Neem het kristal droog af met een pluisvrije doek; glasreiniger laat op geslepen facetten strepen achter en kruipt in de naden tussen de staven.
- Neem het messing af in de richting van de borstelstructuur en gebruik geen koperpoets.

Garantie en contact

Op dit product zit garantie volgens de voorwaarden op bestinlight.nl — 5 tot 10 jaar, afhankelijk van model en onderdelen. Schade door onjuiste montage, een ongeschikte dimmer of eigen aanpassingen valt daarbuiten. Bewaar uw orderbevestiging als aankoopbewijs.

Wij bezorgen deze lijn zelf en nemen het stuk bij aflevering samen met u door, dus transportschade komt u normaal gesproken niet tegen. Heeft u voor onze montage gekozen? Dan valt ook de installatie onder onze verantwoordelijkheid. Monteert u zelf, dan blijft de garantie op het product gewoon gelden, maar niet op schade die tijdens de montage ontstaat.

Heeft u vragen over installatie, onderhoud of een defect? Neem contact op via info@bestinlight.nl of bezoek onze showroom in Arnhem.

Met vriendelijke groet,

Nadir en Abdel — Best in Light

Best in Light · Leemansweg 33D, 6827 BX Arnhem · info@bestinlight.nl · bestinlight.nl